


BRUGSANVISNING FOR
NPH-900 / NPH-1200N

Læs venligst denne brugsanvisning før brug!

- 1) Tryk på POWER knappen for at tænde maskine 
- 2) Indstille maskinen ved hjælp af ▲▼ under PROGRAM. Se oversigten som følger med maskinen:

75-knappen=	80mic folie/80 gr. papir
100-knappen	= 100mic folie/80 gr. papir
125-knappen	= 125mic folie/80 gr. papir
175-knappen	= 175mic folie/80 gr. papir
250-knappen	= 250mic folie/80 gr. papir

Under opvarmningen vil "kage" illustrationen blinke. I takt med maskinen bliver varmere vil en større bid af kagen blive tilføjet.




Maskinen har den ønskede temperatur når et ansigt er på displayet.



Motoren starter automatisk når temperaturen kommer op på 75° C. Pilene illustrerer valse retningen.



- 3) Check temperaturen ved tryk på "T-Check " knappen.



- 4) Temperaturen kan ændres ved tryk ▲▼ på TEMPERATURE-knapperne.

Hvis folien er ujævn efter lamineringen, er temperaturen for høj.

Reducer temperaturen ved at trykke på ▼

Hvis folien ikke er limet sammen eller stadig er uklar i kanten, er temperaturen for lav – tryk på ▲

- 5) Hvis folien sætter sig fast i maskinen - tryk på "Reverse" knappen for returkørsel og træk forsigtig folien ud af maskinen.



- 6) Hastigheden kan ændres ved tryk på motor/speed knapperne. Jo langsommere motoren kører ved en bestemt temperatur jo større er varmepåvirkningen under lamineringen.




- 7) Efter afsluttet laminering tryk på "COLD" knappen.

- 8) Ved koldlaminering tryk på "COLD" knappen og derefter på motor/speed for den ønskede hastighed.



Sættes maskinen på "COLD" vises en snemand.



- 9) Der er mulighed for at ændre på standard indstillingerne mht. temperatur og hastighed. Foretag ændringen og tryk på "MEMORY" knappen. Herefter er indstillingen gemt som forprogrammering. 
- 10) Ved at holde POWER knappen nede mere end 2 sec. nedkøler maskinen, hvorefter den slukker automatisk. 
Under nedkølingen vil der stå COOL og følgende ansigt være på displayet. Maskinen slukker når temperaturen kommer ned på 50° C. 
- 11) Der ydes 2 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker dele og arbejds løn
- 12) Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garantien ikke.
- 13) Ved eventuel returnering af maskinen bedes De emballere den i forsvarlig returemballage, således at salgsemballagen og varen undgår beskadigelse undervejs. I modsat fald frasiger vi os ethvert ansvar.
- 14) Såfremt der anvendes andre folielommer end dem, som GST A/S leverer dækker garantien ikke.

